

FLEXY



| Modèles | FLEXY 04 | FLEXY 08 | FLEXY 16 |
|---------------------------------|--|--|---|
| Caractéristiques | | | |
| Formats compatibles | AHD, TVI, CVI, Analogique (CVBS) | | |
| Nombre de caméras | 4 | 8 | 16 |
| Nombre de fps en D1, 960H, 720p | 100 | 200 | 400 |
| Nombre de fps en 1080p | 50 | 100 | 200 |
| Stockage | 1 ou 2 To | 2 ou 4 To | 2 à 8 To |
| Video | | | |
| Entrées BNC | 4 | 8 | 16 |
| Interfaces vidéos | 1 VGA, 1 HDMI | | |
| Résolutions d'écran | jusqu'à 1920x1080 | | |
| Division de l'écran | 1, 4 | 1, 4, 9 | 1, 4, 9, 16 |
| Contrôle PTZ | 1 port RS485, compatible Pelco-C/D via RS485 ou via AHD, TVI ou CVI | | |
| Masquage | supporté | | |
| Enregistrements | | | |
| Compression | H.264 – Réglage par qualité et bande passante | | |
| Type d'enregistrement | Selon un calendrier, enregistrement continu ou sur détection de mouvements | | |
| Exports | Via USB ou FTP | | |
| Recherches | Via un calendrier, des événements, par panorama | | |
| Événements | | | |
| Types d'événements | Détection de mouvements, perte de vidéo, erreur sur le système | | |
| Zone de détection de mouvements | Par cellule avec 64x48 cellules | | |
| Actions | Email avec capture d'image, buzzer, pop-up, notification Push | | |
| Rapports d'état | Email périodique contenant un rapport d'état du produit | | |
| Réseau | | | |
| Port | 1 Ethernet 10/100 Mbps | | |
| Protocoles | DHCP, DDNS, P2P, UPNP, HTTP, NTP, SNMP, Notifications Push | | |
| Nombre de clients | 8 clients simultanées | | |
| P2P | Connexion via Internet facilité grâce au serveur P2P | | |
| Push | Envoi de notifications Push sur iOS et Android | | |
| Général | | | |
| Alimentation | Adaptateur 12V, 2A | | |
| Température de fonctionnement | 5 à 40 °C – 20 à 80 % d'humidité | | |
| Dimensions | 254x220x43 cm | | 325x247x51 cm |
| Poids | 1,2 Kg | | 1,7 Kg |
| Références de commande | FLEXY-0401 – 1 To de stockage FLEXY-0402 – 2 To de stockage | FLEXY-0802 – 2 To de stockage FLEXY-0804 – 4 To de stockage | FLEXY-1602 – 2 To de stockage FLEXY-1604 – 4 To de stockage FLEXY-1608 – 8 To de stockage |